



七匠スロット セルゴト対策 「FGX-07」 取扱説明書

●対応機種

「パチスロベルセルクS」


●取り付け手順

(1)遊技機に取り付ける前に、部品を組み立てて下さい。



青い点線を山折で直角に折り曲げ、矢印指定力所に貼り付け組み立ててください。

(2)遊技機に取り付けます。



主基板横のサブ基板所定の位置に貼り付けます。サブ基板の形状に併せて、両面テープ 2 カ所をしっかり押し付け、丁寧に貼り付けてください。