

ベルコスロット セルゴト対策 「FGX-0B①」 取扱説明書

●対応機種

「スーパービンゴリゾート」「プレミアムビンゴ」
「スーパービンゴネオS7」「スーパービンゴネオM1」


●取り付け手順

(1)遊技機に取り付ける前に、部品を組み立てて下さい。





赤い点線を谷折りで、青い点線を山折で直角に折り曲げて下さい。

組立完成品



(2)遊技機に取り付けます。



筐体左側面の中継基板、画像所定の位置に貼り付けます。基板ケース上部を基準にして、画像中の配線を負荷がかからない程度に下げながら、貼り付けてください。


ベルコスロット セルゴト対策 「FGX-0B②」 取扱説明書

●対応機種

「スーパービンゴリゾート」「プレミアムビンゴ」
「スーパービンゴネオS7」「スーパービンゴネオM1」


●取り付け手順

(1)遊技機に取り付ける前に、部品を組み立てて下さい。




2カ所の青い点線を山折で直角に折り曲げて下さい。

組立完成品



(2)遊技機に取り付けます。



筐体扉側のサブ基板、画像所定の位置に貼り付けます。サブロム周辺の間隙を塞ぐようにL字型に貼り付けます。



ベルコスロット セルゴト対策 「FGX-0B③」 取扱説明書

●対応機種

「スーパービンゴリゾート」「プレミアムビンゴ」
「スーパービンゴネオS7」「スーパービンゴネオM1」

●取り付け手順

(1)遊技機に取り付ける前に、部品を組み立てて下さい。



筐体扉側の鍵竿上部に貼り
付けます。その際、当該対策品
の切込み部(左上図面青い矢
印部分)を左記画像の黒い凹
凸部(緑矢印部分)の下を基
準にして取り付けます。

左側面部は対策品が手前
にはみ出さない様に貼り付
けてください。