


コナミアミューズメント セルゴト対策 「FGX-0KA①」 取扱説明書

●対応機種

「S GI 優駿倶楽部 2KB」 「S 戦コレ!徳川家康 KE」 等

●取り付け手順

(1)遊技機に取り付ける前に、部品を組み立てて下さい。




青い点線を山折に、赤い点線を谷折で直角に折り曲げて下さい。

組立完成品



(2)遊技機に取り付けます。



画像所定の位置に貼り付けます。製品の上側は画像内、青点線の金属部に押し付けて下さい。右側、前面も折り目と電源ボックスの形状に合わせて2カ所を両面テープで貼り付けます。