

スロット 外部集中端子板仕込みゴト対策「FGX-OSY②」取扱説明書


●対応機種

「SLucky 海物語 KH」「S 笑ッせえるすまん絶笑 SJ」「S ヤッターマン絶対正義 SE」「S 咲-Saki-SH」
「S 聖闘士星矢海皇覚醒 SP-KF」「大海物語 4with すーぱーそに子 KD」「パチスロ大海物語 4KF」
「パチスロ笑ッせえるすまん 3KJ」「パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒 KH」 等




●取り付け手順

(1) 製品内容を確認してください。対策品 1 個とサポートシール 1 枚で 1 セットです。予め外部端子版の構造を理解の上、設置してください。

(2) 部品を組み立てて、指定場所に取り付けて下さい。




青点線を、山折りします。



カバーと封印シールを写真の位置に貼り付けます。

※外部集中端子板が逆向きの機種もあります。
その場合は、カバーも逆(可動爪側)に、取付けて下さい。



～注意事項～

※製品を取り付ける際、押し付けが甘いが必要な粘着強度が得られない可能性があります。

※両面テープの性質上、必要粘着強度が得られるのは、貼り付け後 24 時間以上経過してからになります。

※本製品を取付け後に、万が一ゴト被害が発生致しましても、弊社では一切保障いたしかねますので予めご了承ください。